

Cuidado del Proyector Multimedia: LIMPIEZA DEL FILTRO

El proyector cuenta con un filtro, el cual lo protege de la suciedad, polvo y humedad. Este filtro debe ser limpiado cada 1000 horas de uso, para permitir un óptimo funcionamiento del proyector y prolongar el tiempo de vida del mismo. Por lo general el proyector avisa mediante un mensaje que el filtro debe ser limpiado y se prende una luz roja en el indicador TEMP. Si no se le indica nada pero tiene problemas con su proyector, revise el tiempo de uso del filtro, si tiene más de 100 horas, proceda a limpiarlo.

Siga los siguientes pasos para la limpieza del filtro:

1. El proyector debe de estar apagado y desenchufado.
2. Buscar la rejilla del filtro que se encuentra en alguno de los laterales del equipo.
3. Saque el filtro, jalando hacia arriba las manijas con los dedos, o deslizando hacia abajo, dependiendo del modelo.
4. Una vez sacada la rejilla podrá ver el filtro sujeto alrededor de un plástico, (o en algunos casos suelto)
5. Si viene sujeto a la base plástica no tratar de desprenderlo.
6. Lave el filtro con agua y jabón líquido (frote suavemente con la yema de los dedos) y notará como sale el agua con bastante suciedad acumulada.
7. Seque el filtro ya sea con papel toalla o aire caliente... (o deje secar al ambiente) hasta que quede seco.
8. Una vez que el filtro esté completamente seco, vuélvalo a colocar de la misma forma como lo sacó.

Para los proyectores que muestran la pantalla de advertencia de cambio de filtro al encender

9. Prenda su equipo y presione el botón de menú y seleccione el idioma en español (language).
10. Vuelva a menú y seleccione OPC.
11. En esta ventana seleccione la opción que dice: TIMER FILTRO.
12. Mantenga presionado el botón RESET durante 5 segundos.
13. Se abrirá una nueva ventana. Seleccione REPOS.
14. Ahora el TIMER FILTRO estará en 0 y podrá seguir usando su proyector como si estuviera nuevo.